



To the temp  
sensor

To the Y's near the  
oil filter

Bitte beachten!  
Dieser Ölwanne-Ablassschraube  
darf nicht überschritten werden